

## INFÄSTNINGSPLATTA PÅ PAPPTAK

**Infästningsplatta 400 x 400 mm för montage av taksäkerhet på tak med asfaltbaserad tätskiktsmatta. Tätskiktsmattan skall vara P-märkt eller motsvarande kvalitet.**

Infästningen är godkänd enligt SS-EN 795:1997+A1:2000. Class A2.

Infästningsplattan kan vid behov fästas i bärande konstruktion med fyra st skruvar jämnt fördelade över infästningsplattan i infästningshålen, före tätskiktsmattan svetsas, skruven skall vara av samma typ som används vid läggning av tätskiktet.

Montera konsolen med mutter M10 A2, bricka och EPDM enligt montageanvisning för respektive produkt.

Snörasskydd, N-T räcke M-204, Takbrygga M-203, Skyddsräcke för taklucka M-206, Takstege M-205, Fästögla och konsoler släta tak M-085. Glidskydd för lös stege M-001.

**Rekommenderat åtdragningsmoment 4 Nm.**



### Infästningsplatta monterad under tätskikt.

Skär till en tätskiktsmatta 500 x 500 mm.

Sätt i vagnsbulten och placera infästningsplattan mitt på den tillskurna tätskiktsmattan.



Montera skyddshylsan på vagnsbulten.

Ta upp hål för vagnsbulten i tätskiktet. Helsvetsa tätskiktsmattan över infästningsplattan.

Kontrollera att det blir helsvetsat i plattans fyrkantiga hål.



### Infästningsplatta monterad på tätskikt.

Skär till en tätskiktsmatta 800 x 1200 mm alternativt 1000 x 1000 mm

Sätt i vagnsbulten och placera infästningsplattan på önskad plats.

Montera skyddshylsan på vagnsbulten.

Ta upp hål för bulten i den tillskurna tätskiktsmattan. Helsvetsa tätskiktsmattan över infästningsplattan.

Kontrollera att det blir helsvetsat i plattans fyrkantiga hål.

